

Schnellanleitung BALU Handsender einlernen

➤ **Inline 100, Inline 120 & Basic**

1. Mit den Pfeiltasten im Display „**FUNKCODES**“ auswählen.
2. Mit **PROG/OK** ins Menü „**FUNKCODES**“ wechseln.
3. Unter „**KODIERUNG**“ auswählen:
S4XX = Handsender **BS4**
S500 = Handsender **BS5**
Achten Sie darauf, dass der passende E-Prom (24LC16 für BS4 / 24LC64 für BS5) verbaut ist.
4. Menüpunkt „**SPEICHERUNG**“ wählen.
5. Mit **PROG/OK** bestätigen, bis „**AKTIVIERUNG 1**“ erscheint.
6. Am neuen Handsender die gewünschte Taste **2 x jeweils 1 Sekunde** drücken.
7. Im Display erscheint „**CODE GESPEICHERT**“ → der Handsender ist erfolgreich eingelernt.
8. Vorgang kann mit weiteren Handsender wiederholt werden (gewünschte Taste **2 x je 1 Sekunde** drücken).
9. Menü verlassen (**Ausgang OK** mit **PROG/OK** bestätigen) und **Startbildschirm** auswählen – erst dann ist die Funktion des Handsenders aktiv und das Tor fahrbereit.

➤ **Inline 250 und externe BALU Funkepfänger**

1. Achten Sie darauf dass Sie zu BALU BS4 oder BALU BS5 den passenden Handsender haben.
2. Drücken Sie die „**MEMO**“ Taste am externen Funkempfänger, und halten Sie diese gedrückt.
3. Drücken Sie die „**GEWÜNSCHTE**“ Taste am Handsender 2 x hintereinander für je 1 Sek.
4. Lassen Sie die „**MEMO**“ Taste los
5. Falls Sie im Menü der Steuerung sind, gehen Sie aus dem Menü raus, erst dann ist die Funktion des Handsenders gegeben.